


# 取扱説明書

## パレット・ドロー 1.5 t o n

品番：51105000 型式：AP15L

### 1, 使用方法

- ① A面を下にすると3つのローラーの位置（高さ）が同じになり、進行方向が一定になります。
- ② B面を下にすると真ん中のローラーが両側のローラーより突き出ます。これによりある程度方向転換が可能です。
- ③ A面からB面にローラーの配置を変える時は、ローラーのシャフトピンを外し、入れ替えてください。



### 2, 注意事項

**△注意**（この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。）

- ① 傾斜面では使用しないでください。積荷が転倒する恐れがあります。傾斜面や段差の無い、舗装された平らな路面で使用してください。
- ② トラックの荷台が**T型フロー材の場合は、使用しない**でください。
- ③ 出荷時は、A面にローラーが付いています。
- ④ 定期的にローラーがシャフトピンで固定されている事を確認してください。
- ⑤ 本機のフレームに破損、亀裂がある場合は、直ちに使用を中止してください。
- ⑥ 荷重は均等に掛けてください。偏荷重は転倒、本機の故障の原因になります。
- ⑦ 本機に人を乗せて使用しないでください。
- ⑧ 積載荷重は、**A面を下にした場合は1.5 t o n、B面を下にした場合は0.5 t o n**です。それ以上の荷重を掛けて使用しないでください。
- ⑨ 移動は周囲の安全を確認して行ってください。
- ⑩ ローラーの配置を変える時に、手や指等を挟まないでください。

株式会社 **パーママン** コーポレーション

〒550-0021 大阪市西区川口4-1-5  
フリーダイヤル 0120-202-800